

LAME SEGHETTI ALT.POGGI HSS METALLO AT.B&D

Attacco BLACK & DECKER. HSS per metallo. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG68500	LAME PG SEG.HSS MET.MEDI B&D	BLI	10	5.1
PG68600	LAME PG SEG.HSS MET.FINI B&D	BLI	10	5.1
PG68650	LAME PG SEG.HSS MET.MEDI MM80 B&D	BLI	10	6.18



LAME SEGHETTI ALT.POGGI CV LEGNO AT.B&D

Attacco BLACK & DECKER. Chrome Vanadium per laminati e legno. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG68700	LAME PG SEG.CV LEGNO GROSSI B&D	BLI	10	2.56
PG68800	LAME PG SEG.CV LEGNO MEDI B&D	BLI	10	2.56
PG68900	LAME PG SEG.CV LEGNO FINI B&D	BLI	10	2.56



LAME SEGHETTI ALT.POGGI CV LEGNO MM100 AT.B&D

Attacco BLACK & DECKER. Chrome Vanadium per laminati e legno. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG68950	LAME PG SEG.CV LEGNO MEDI 100 B&D	BLI	10	5



LAME SEGHETTI ALT.POGGI HSS METALLO AT.BOSCH LARGO

Attacco BOSCH LARGO. HSS per metallo. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG69500	LAME PG SEG.HSS MET.MEDI BOSCH	BLI	10	4.68
PG69600	LAME PG SEG.HSS MET.FINI BOSCH	BLI	10	4.68
PG69650	LAME PG SEG.HSS MET.MEDI MM80 BOSCH	BLI	10	6.18



LAME SEGHETTI ALT.POGGI CV LEGNO AT.BOSCH LARGO

Attacco BOSCH LARGO. Chrome Vanadium per laminati e legno. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG69700	LAME PG SEG.CV LEGNO GROSSI BOSCH	BLI	10	2.56
PG69800	LAME PG SEG.CV LEGNO MEDI BOSCH	BLI	10	2.56
PG69900	LAME PG SEG.CV LEGNO FINI BOSCH	BLI	10	2.56



LAME SEGHETTI ALT.POGGI CV LEGNO MM100 BOSCH LARGO

Attacco BOSCH LARGO. Chrome Vanadium per laminati e legno. Blister pz.3.

Codice	Descrizione	U.M.	Conf.	Listino
PG69950	LAME PG SEG.CV LEGNO MEDI 100 BOSCH	BLI	10	5